

Verwerkingsvoorschriften Austria binnendeuren

Gefeliciteerd!

Gefeliciteerd met uw nieuwe Austria binnendeur!

U heeft een deur van de beste kwaliteit gekocht waar u lange tijd veel plezier aan zult beleven.

In deze verwerkingsvoorschriften zullen wij u in het kort informeren over de aandachtspunten bij het afhangen, het plaatsen van het facet geslepen glas, glas in lood en het verven of lakken van de deur.



Controle

Hoewel wij uw bestelling met de grootste zorg hebben behandeld, kan er soms een keer iets misgaan. Controleer daarom eerst of alle zaken van de door u bestelde deur in orde zijn voordat u de verpakking openmaakt en met de verwerking begint. Is het de juiste deur, zijn de afmeting en de draairichting in orde, zijn alle toebehoren geleverd, enzovoort.

Afhangen van een stompe deur

Maak de deur 'pas en arm' in het kozijn en hanteer voor de hangnaden de onderstaande tabel maar schaaf of zaag niet meer dan 1 cm per zijde van de deur af. Onbehandeld hout en vooral MDF is gevoelig voor vocht. Zorg daarom dat het hout of MDF weer voorzien wordt van tenminste twee grondverflagen en vergeet vooral de boven- en onderzijde van de deur niet.

	<i>naadbreedte</i>
scharnierzijde	2 mm
slotzijde	3-4 mm
onderkant	3-5 mm
bovenkant	2 mm

Deuren met een lengte van 201,5 en 211,5 cm dienen aan tenminste 2 scharnieren en deuren van 231,5 cm lang aan tenminste 3 scharnieren afgehangen te worden. Het hang- en sluitwerk dient bevestigd te worden met schroeven van goede kwaliteit en alle schroefgaten moeten voorgeboord worden.

Plaatsen van facet geslepen glas

Het facet geslepen glas, of elk ander type enkel glas kan met behulp van transparante beglazingskit geplaatst worden.

1. Plaats het glas nadat de deur afgehangen is, neem de deur uit het kozijn en leg deze horizontaal.
2. Glaslatten uit de deur nemen.
3. Plaats een ril beglazingskit in de sponning.
4. Plaats en verdeel het glas gelijkmatig in de sponning.
5. Plaats een ril beglazingskit op de achterzijde van de glaslatten.
6. Druk vervolgens de glaslatten aan en bevestig deze, bijvoorbeeld met nietjes. Wanneer draadnagels gebruikt worden, dienen deze voorgeboord te worden.
7. Zorg er voor dat het glas voldoende afgedicht is, zodat water (bijvoorbeeld schoonmaakwater) niet tussen de sponning en het glas lopen kan; dit kan schade aan de deur veroorzaken.
8. Eventueel overtollige beglazingskit laten opdrogen en wegsnijden met een scherp mesje.

Plaatsen van glas in lood

Het glas in lood kan met behulp van transparante beglazingskit geplaatst worden. Zorg er voor dat de beglazingskit niet te veel aangebracht wordt op het lood. De kit is namelijk later niet makkelijk van het lood te verwijderen. Toch overtollige beglazingskit laten opdrogen en voorzichtig wegsnijden met een scherp mesje. Let op dat u hierbij geen krassen in de loodstrip maakt.

1. Plaats het glas in lood nadat de deur afgehangen is, neem de deur uit het kozijn en leg deze horizontaal.
2. Glaslatten uit de deur nemen.
3. Plaats een ril beglazingskit in de sponning.
4. Plaats en verdeel het glas in lood gelijkmatig in de sponning.
5. Wij adviseren u de ruimte tussen het glas in lood en de sponning te vullen met kunststof opvulblokjes of houten opvullatjes.
6. Plaats een ril beglazingskit op de achterzijde van de glaslatten.
7. Plaats en druk vervolgens de glaslatten aan en bevestig deze, bij voorkeur met nietjes. Wanneer draadnagels gebruikt worden, dienen deze vorgeboord te worden.

Verfadvies

Vooraf willen wij u dringend adviseren de voorschriften en/ of instructies van de verffabrikant op te volgen, de adviezen hieronder dient u dan ook als algemene aanwijzingen te beschouwen.

Alle paneeldeuren zijn voorzien van een witte grondverflaag. Deze deuren kunnen afgeschilderd worden met verf op alkydbasis (oplosmiddel terpentijn) of met een verf op acrylbasis (oplosmiddel water). Voor beide verfsoorten gelden de volgende algemene richtlijnen:

1. Ontvet de deur, bij voorkeur met een speciaal daarvoor bestemd middel.
2. Vul gaatjes, kleine scheurtjes en vul eventuele oneffenheden met een plamuur of ander vulmiddel.
3. Licht schuren met schuurpapier (P220 of hoger) of schuurpads (b.v. SandBlaster van 3M). Met schuurpads is het makkelijker om de profileringen van de deur te schuren.
4. Zodanig schuren dat de deur enigszins dof uitziet.

5. Ontvetten en schuren is erg belangrijk! Indien dit niet naar behoren uitgevoerd wordt, kan de nieuwe verflaag onvoldoende hechten op de grondverflaag.
6. Maak de deur stofvrij.
7. Breng de eerste verflaag aan met de kwast of roller, aan alle 6 zijden van de deur (dus ook de boven- en onderkant).
8. Na droging de deur opnieuw licht opschuren zoals onder 3 omschreven, maar gebruik hiervoor een fijner schuurpapier (P320 of hoger).
9. Maak de deur opnieuw stofvrij.
10. Breng de tweede verflaag aan met de kwast of roller, aan alle 6 zijden van de deur.
11. De deuren dienen tenminste van twee verflagen te worden voorzien.

Plaatsen en afwerken van deurlijsten

Het plaatsen van deurlijsten is de 'finishing touch' van uw binnendeuren. De Austria deurlijsten zijn voorzien van een witte overschilderbare folie. Bij het toepassen van deurlijsten adviseren wij u neuten uit ons programma te gebruiken. Neuten zorgen namelijk voor een mooie aansluiting van de deurlijst met de plint. Onderstaand het advies.

1. Indien u neuten wilt toepassen; behandel vooraf de kopse kant van de neut (de onderzijde) met twee grondverflagen. Bevestig daarna de neuten met nieten, draadnagels of lijm op het kozijn.
2. Maak de deurlijsten op maat en bevestig deze met nieten, draadnagels of lijm op het kozijn.
3. Indien u de lijsten zonder neuten plaatst, maak de lijsten op maat en behandel de kopse kant van de deurlijst (de onderzijde) met twee grondverflagen. Bevestig daarna de deurlijsten.
4. Vul eventuele gaatjes met een plamuur of ander vulmiddel.
5. Licht schuren met schuurpapier (P320 of hoger) of schuurpads (b.v. SandBlaster van 3M). Met schuurpads is het makkelijker om de profileringen van de deurlijsten te schuren.
6. Maak de deurlijsten stofvrij.
7. Breng de eerste verflaag aan met de kwast of roller.
8. Na droging de deurlijsten opnieuw licht opschuren zoals onder 5 omschreven.
9. Breng de tweede verflaag aan met de kwast of roller.